

JY8058/JY0020 U-680 : דגם

מחוג שעות- זמן עולמי

מחוג דקות- זמן עולמי

מחוג דקות שעות מקומי

לחצן B

שעון 24 שעות

כתר

לחצן A

מד טעינת סולרית  
ECO DRIVE / אינדיקציה  
לקליטת אות הרדיו

מחוג שעות שעות מקומי

חלון דיגיטלי-אזור זמן

מחוג שניות זמן מקומי

מחוג בחירת מצבים לכיוון:

זמן עולמי/אתראה- 1/  
אתראה- 2/ מצב רדיו  
קונטרול/זמן מקומי/ תאריך/  
טיימר/כרונו/

חלון דיגיטלי- הצגת  
זמן/ תאריך/  
סטופר/טיימר/ התראות

זמן עולמי

[WT-S]  
World time set

כרונוגרף  
סטופר

[CHR]  
Chronograph

מעורר-1

[AL-1]  
Alarm 1

טיימר

[TMR]  
Timer

Turn the crown to the right

Turn the crown to the left

מעורר-2

[AL-2]  
Alarm 2

תאריך





[CAL]  
Calendar

פתוח/סגור לכיוון  
אוטומטי של רדיו  
קונטרול

[RX-S]  
Receive set

[TME]  
Time

זמן מקומי



על מנת להתחיל ולכוון את השעון יש לוודא שהכתר תמיד לחוץ פנימה עד הסוף תחילת כיוון תעשה לאחר RESET. (עושים זאת כשאין התאמה בין האנלוגי לדיגיטלי או כשמחליפים קבל)

#### RESET:

להוציא את הכתר משיכה אחת (אם הצג מהבהב סימן שהוצאנו יותר מדי) להעביר ע"י סיבוב הכתר את המחוג הקטן שבסקאלה הקטנה מעל סיפרה 6 למצב CHR (מצב כרונוגרף) למשוך את הכתר החוצה עד הסוף (לא מאד באגרסיביות), ללחוץ על כל הלחצנים ביחד ולסגור שוב את הכתר המחוגים זזים לבד והחלון הדיגיטלי מתאפס ל (0)

למשוך כתר 2 משיכות

ללחוץ על לחצן B 5 שניות ואז חלון אזורי הזמן מתחיל להבהב ויפיע CRH במקום ה- 0 מעל חלון זה ישנה סקאלה קטנה נוספת. המחוג הקטן בסקאלה זו צריך להגיע למצב 6 (למטה באמצע) ע"י סיבוב הכתר

המטרה ב reset היא להביא את השעון לזמן UTC = שעון עולמי = גריניץ' = שעתיים אחרי ישראל בסקאלה שמתחת ל 12 (שעון עולמי) יש לתת למחוגים להגיע למצב 12. אז יהיה כתוב בחלון אזורי הזמן הדיגיטלי HR מהבהב

לכוון עם הכתר ל 12. לחיצה על B יפיע MIN

ואז להביא גם מחוג זה ל 12 וללחוץ על B

להמשיך אותו דבר גם במחוגי הסקאלה הקטנה של UTC ולסגור את הכתר

גם בסקלה הקטנה מצד ימין שמראה שעה לפי 24 המחוג צריך להגיע ל 12

(השיטה היא לחיצה ארוכה קצת ארוכה ואז B + כתר, מחוג אחר מחוג עד שכולם מצביעים למעלה)

ה RESET יעבור בהצלחה כשכל המחוגים בכל הסקאלות (למעט הסקלה של הטעינה- שמאל) יהיו על 12.

#### כיוון שעה:

כדי לכוון את השעה אחרי ה RESET יש לכוון בסקלה התחתונה את המחוג הקטן ל TME

(לא להתבלבל עם TMR שזה טיימר)

יש למשוך את הכתר משיכה אחת.

לאחר משיכה אחת יראה החלון הדיגיטלי זמן לונדון

למשוך את הכתר פעמיים החוצה ואז יבהב בחלון בדיגיטלי OFF

OFF = שעון חורף

ON = שעון קיץ

כיוון שעון אנלוגי:

לחיצה קצרה אחת על לחצן B – השניות יתבהבו בחלון הדיגיטלי

לחיצה נוספת על לחצן B- הדקות יתבהבו בחלון הדיגיטלי

כיוון הדקה הנכונה יעשה ע"י סיבוב הכתר

לחיצה נוספת על לחצן B- השעות יתבהבו בחלון הדיגיטלי

כיוון השעה הנכונה יעשה ע"י סיבוב הכתר

### יש לזכור שאנחנו עדיין על זמן לונדון ולכן לכוון שעתיים אחורנית מהזמן הנכון

לחיצה נוספת על לחצן B- לבחור האם נראה 12H/24H. הבחירה בין 2 המצבים ע"י לחצן A

ואז סוגרים את הכתר פנימה.

עכשיו ניתן לראות שכל המחוגים הקטנים של כל הסקאלות מתארגנים בעצמם.

כדי להגיע לזמן שלנו יש להוציא את הכתר משיכה אחת, ואז להעביר ע"י לחצן B עד שמגיעים ל CAI

(קהיר) שזה שעון ישראל.

כיוון שעון דיגיטלי:

להוציא כתר פעם אחת

ללחוץ על A | B ביחד ואז נשמע צפצוף (המחוגים יתכוונו לשעון LON)

ע"י לחצן B להעלות שוב ל CHI ולהכניס כתר פנימה

ואז שוב B+A ביחד

### מעבר בין שעון קיץ לשעון חורף:

החוגה התחתונה צריכה להיות על TME (אם לא, אז מושכים כתר פעם אחת ומכוונים ל TME)

להוציא כתר פעמיים

מהבהב OFF (חורף)

לחיצה אחת על לחצן B תעביר מ OFF ל ON או הפוך

ולדחוף את הכתר חזרה

### כיוון תאריך:

מושכים את הכתר פעם אחת

מכוונים חוגה למצב CAL

למשוך את הכתר פעמיים

החודש מתבהב- יש לכוון עם הכתר לחודש הנכון

ואז ללחוץ על B

היום מהבהב- יש לכוון עם הכתר ליום הנכון

ואז ללחוץ על B

שנה מהבהבת- יש לכוון עם הכתר ליום הנכון

ואז ללחוץ על B

הוא ידע כבר לחשב לבד את היום בשבוע

צריך לכוון שוב את אזור הזמן

להוציא שוב כתר פעם אחת ועם לחצן B להגיע למדינה הנכונה

### **לכוון זמן מדויק אבסולוטי:**

שעון על פונקציה TME (כתר פעם אחת, לכוון סקאלה למטה, לסגור)

לפתוח כתר פעמיים

ללחוץ על B עד שהשניות מהבהבות

לבדוק מול הטלפון הנייד את השניות המדויקות וכשזה מגיע ל 00 ללחוץ על A

אז גם בשעון השניות יתאפסו.

לאחר איפוס השניות ניתן לחזור ולדייק את הדקות

### **מצב רדיו קונטרול:**

**בעולם יש אנטנות ביפן סין ארה"ב וגרמניה. כל אנטנה מכסה טווח של 2000 ק"מ. ישראל מחוץ לטווח.**

מוציאים את הכתר פעם אחת

בסקאלה התחתונה לכוון מחוג ל RX-S

לחיצה אחת על A

מחוג השניות יזוז לבד. ייעצר. יחפש את הזמן ויתעדכן.

אם הוא לא מוצא את האות (מה שיקרה בישראל) יכתוב NO בחלון הדיגיטלי ויחזור לשעה שהיה בה.

### **כיוון שעון מעורר:**

בשעון ניתן לכוון 2 אתראות שונות

בסקלה התחתונה בוחרים AL-1 / AL-2 (כתר פעם אחת החוצה מכוונים וסוגרים)

מושכים כתר פעמיים החוצה מהבהב OF

לחיצה אחת על A יתן ON

צריך להחליף מ UTC ל CAI – מזמן עולמי לשעון ישראל ע"י סיבוב הכתר

לוחצים על B ועוברים בין השעות והדקות ועם הכתר מכיוונים את הזמן הרצוי לצפוף.

בסיום לוחצים את הכתר עד הסוף.

**תצוגה דיגיטלית:**

נשלטת מהסקאלה התחתונה

אם נרצה שהשעה תופיע - TME

אם נרצה שהתאריך יופיע - CAL